SANELA® we make water cool®

CE

EN ISO 9001:2015


SLUN 71P


Nerezové automatické závěsné umyvadlo s piezo systémem, pro jednotrubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody, 24 V DC


Vandal-proof stainless steel piezo wall-mounted washbasin, for cold or premixed water, 24 V DC

(CZ) Návod na použití	(RU) Инструкция по эксплуатации	(RO) Instrucțiuni de utilizare	(NL) Gebruiksinstructies
(SK) Návod na použitie	(D/A) Gebrauchsanleitung	(ES) Instrucciones de uso	(LT) Naudojimosi instrukcija
(GB) Instructions for use	(PL) Instrukcja użytkowania	(FR) Mode d'emploi	


(CZ) STANDARDNÍ funkce
(SK) Funkcia
(GB) Function
(RU) СТАНДАРТНАЯ программа
(D/A) Funktion
(PL) Funkcja
(RO) Funcționare în regim STANDARD
(ES) Función estándar
(FR) Fonction
(NL) Standaard functies
(LT) STANDARTINĖ programa








(CZ) Vlastnosti
(SK) Vlastnosti
(GB) Properties
(RU) Технические характеристики
(D/A) Eigenschaften
(PL) Właściwości
(RO) Proprietăţi
(ES) Características
(FR) Caractéristiques
(NL) Eigenschappen
(LT) Techninės charakteristikos






(CZ) **Montážní návod**	(RU) **Инструкция по монтажу**	(RO) **Instrucţiuni de montaj**	(NL) **Montage instructie**
(SK) **Montážny návod**	(D/A) **Montageanleitung**	(ES) **Manual de instrucciones**	(LT) **Montavimo instrukcija**
(GB) **Mounting instructions**	(PL) **Instrukcja montażu**	(FR) **Notice de montage**	


(CZ) **Specifikace dodávky**	(RU) **Спецификация поставки**	(RO) **Componente livrate**	(NL) **Leveringsomvang**
(SK) **Špecifikácia dodávky**	(D/A) **Lieferumfang**	(ES) **Especificación de suministro**	(LT) **Tiekimo specifikacija**
(GB) **Supplied equipment**	(PL) **Specyfikacja dostawy**	(FR) **Equipements fournies**	


SLUN 71P - Obj. č. (Code Nr.) - 93717





Pozice / Position	Obj. číslo / Order num.	Počet / Quantity
1	45836	6
2	45847	6
3	45782	6
4	46603	1
5	46480	1
6	45786	1
7	45780	2
8	46336	1


(CZ) **Instalace**	(RU) **Схема включения и монтажа**	(RO) **Instalare**	(NL) **Installatie**
(SK) **Inštalácia**	(D/A) **Installation**	(ES) **Instalación**	(LT) **Montavimo ir įjungimo schema**
(GB) **Installation**	(PL) **Instalacja**	(FR) **Installation**	















5
1
2
3
4



6



7


8



9


10



11
24 V DC


12

13



14



CZ Pro správnou funkci musí být výrobek trvale pod napětím
(nepřipojovat napájecí zdroj za vypínač světelného okruhu)!

SK Pre správnu funkciu musí byť výrobok trvale pod napätím
(nepripojovať napájací zdroj za vypínač svetelného okruhu)!

GB It is necessary, for the proper function, to keep the unit under constant voltage
(don´t connect the power supply unit behind the switch into the light circuit)!

RU Для бесперебойной работы, изделие должно быть постоянно под напряжением
(нельзя подключать источник питания за выключателем световой цепи)!

D/A Für die richtige Funktion ist es erforderlich, die Einheit unter konstanter Spannung zu halten
(den Anschluss des Transformators nicht nach dem Schalter in einem Lichtstromkreis anschliessen)!

PL Dla prawidłowego działania urządzenia potrzebne jest stałe zasilanie
(nie podłączać zasilania urządzenia pod czujnik ruchu)!

RO Pentru o funcționare corespunzătoare unitatea trebuie să fie sub tensiune în mod constant
(nu conectați transformatorul după întrerupătorul de la sistemul de iluminat)!

ES ¡Para el funcionamiento correcto del producto debe estar sometido a tensión permanente
(no conecte la fuente de alimentación del interruptor de trás del circuito de iluminación)!

FR Pour le bon fonctionnement il est nécessaire de maintenir l'unité sous tension constante
(ne pas connecter l'alimentation derrière un interrupteur)!

NL Voor een goede functionaliteit is het noodzakelijk om de unit onder continue spanning te houden
(niet de voeding aansluiten achter de knop van het licht-circuit)!

LT Kad tinkamai veiktų yra būtina užtikrinti, kad vienetas būtų nuolatinėje įtampoje
(neprijunginėkite maitinimo šaltinio prie šviesos grandinės jungiklio)!

CZ **Návod na údržbu** RU **Инструкция по уходу** RO **Instrucțiuni de întreținere** NL **Onderhoudsinstructies**
SK **Návod na údržbu** D/A **Wartungsanleitung** ES **Instrucciones de cuidado** LT **Priežiūros instrukcija**
GB **Instructions for maintenance** PL **Instrukcja obsługi** FR **Instructions pour l'entretien**

CZ

Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů.

Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech.

Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

SK

Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrólu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov.

Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch.

Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.

GB

It is recommend to check up the sifter of electromagnetic valve once a year, because of there is a possibility that valve could be fouled up. Checking of tightening of screw conections and connectors contact surfaces is also recommend once a year.

It is necessary to proceed according to the law about packaging material after unpacking of the product.

Producer assures that this product has declaration of conforminty in accordance with the regulation 73/023/EEC and 89/336/EEC.

RU

Учитывая возможность засорения вентиля грязью, приносимой водой, рекомендуется 1 раз в году выполнить контроль состояния сетки электромагнитного вентиля, дотянуть резьбовые соединения и зажимы конъекторов.

Утилизация упаковочного материала должна производиться в соответствии с законом.

Производитель подтверждает, что у этого изделия есть Декларация Соответствия в соответствии с нормами 73/023/EEC и 89/336/EEC.

D / A

Wegen der Möglichkeit, daß Ventil mit Schmutz vom Wasser verstopft kann sein, wird empfohlen, 1-mal pro Jahr Kontrolle des Siebes des elektromagnetischen Ventils, Nachziehung der Schraubverbindungen und Aufsitzflächen der Anschlüsse durchführen.

Dies ist erforderlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen für die Rücknahme und/oder Entsorgung von Verpackungsmaterial.

Wir, SANELA spol. s r.o. erklären dass dieser Product ist in Übereinstimmung mit die nächste Norm: 73/023/EEC und 89/336/EEC.

PL

Ze względu na zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie zaleca się przynajmniej 1x do roku przeprowadzić kontrolę stanu sitka w elektrozaworze, dokręcić śrubki na obudowie elektrozaworu i sprawdzić podłączenie konektorów.

Po wypakowaniu urządzenia zaleca się postępować zgodnie z instrukcją obsługi.

Producent posiada na swoje wyroby deklaracje zgodności na podstawie przepisu c.73/023/EEC i 89/336/EEC.

RO

Recomandăm curățirea fitrelor și a electrovalvei cel puțin o dată pe an, impuritățile din apă pot bloca electrovalva.
Este recomandată și verificarea conexiunilor electrice, curățirea contactelor și strângerea șuruburilor.

Gestionarea ambalajelor se va realiza conform legislației în vigoare.

Producătorul garantează că aceste produse au declarații de conformitate care respectă reglementările 73/023/EEC și 89/336/EEC.

ES

Dada la posibilidad de obstrucción de la válvula por las impurezas del agua se recomienda llevar a cabo el control anual (una vez por año) del cedazo de la válvula de solenoide, el apretado de las conexiones de tornillo y las superficies del apoyo del conectore.

Después de desembalar el producto es necesario proceder con el embalaje en acuerdo con la ley de los embalajes.

El productor asegura que este producto tiene declaración de conformidad de acuerdo con la ley núm. 73/023/EEC y 89/336/EEC.

FR

Il est recommandé de vérifier le tamis de l'électrovanne une fois par an, afin de vérifier que la menbrane ne soit pas encrassée.
La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des connecteurs est également recommandé une fois par an.

Conformément à la loi, Il est nécessaire de se conformer à la procédure de déballage du produit.

Le fabricant garantie que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/023/EEC et 89/336/EEC.

NL

Het wordt aanbevolen om minimaal 1 x per jaar de bewegende delen van de kleppen te controleren en indien nodig schoon te maken.
Ook is het verstandig om aansluiting en schroeven te controleren of deze nog vast zitten.

Het is verplicht om de wet in acht te nemen betreffende het omgaan met verpakkingsmateriaal.

De producten worden geleverd met een verklaring van overeenstemming met 73/023/EEC en 89/336/EEC.

LT

Kadangi ventilis gali užsiteršti vandenyje esančiais nešvarumais, patariame kartą per metus išvalyti elektromagnetinį ventilį, patikrinti varžtelių įveržimą ir nuosėdas ant jungčių.

Išpakavus produktą būtina laikytis taisyklių atsižvelgiant į medžiagą, iš kurios pagaminta pakuotė.

Gamintojas garantuoja, kad šis produktas turi atitikties deklaraciją pagal reglamentą 73/023/EEC ir 89/336/EEC.

Doporučené příslušenství — CZ

SLD 04	dálkové ovládání pro nastavení radarových splachovačů a piezo ovládání
SLZ 01Y	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadel
SLZ 01Z	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadel
SLZ 04Y	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadel
SLZ 04Z	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadel
SLZ 04X	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadel
SLZ 06	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadla

Recommended accessories — GB

SLD 04	remote control for setting of radar flushing units and piezo controls
SLZ 01Y	external power supply 24 V DC for operating of max 5 pcs. of washbasins
SLZ 01Z	external power supply 24 V DC for operating of max 9 pcs. of washbasins
SLZ 04Y	external power supply 24 V DC on DIN rail, for operating of max. 5 pcs. of washbasins
SLZ 04Z	external power supply 24 V DC on DIN rail, for operating of max. 9 pcs. of washbasins
SLZ 04X	external power supply 24 V DC on DIN rail, for operating of max. 15 pcs. of washbasins
SLZ 06	external power supply 24 V DC for operating of max. 1 pc. of washbasin